

Explosiemeter MSA SOLARIS

BRB 300-30

Werking SOLARIS

- Om het instrument in te schakelen, drukt u kort op de power ON knop.
- Terwijl het instrument opwarmt, verschijnen alle instelwaarden.
- Zodra het instrument opgewarmd is begint de “ZERO ?” indicator 10 seconden te knipperen
- Wanneer de Solaris naar accuwaarschuwing schakelt, knipperen de accustatus en de “BATT WRN” indicatoren; een alarmsignaal weerklinkt en de alarmlichten knipperen om de 15 seconden.
- De Solaris blijft echter werken tot het instrument uitgeschakeld wordt of tot er te weinig accuspanning is.
- Zet de solaris aan laat hem zijn opstart programma afwerken.



Meten van Gasconcentraties.

- De Solaris kan %LEL , %O₂, PPM CO meten in de atmosfeer
- Alarm weerklinkt als één van de alarm waarde onder alarm niveau komt.
- Alarm bevestigen druk op reset.
- Keer terug uit de gevaren zone laat pilon achter waar het alarm in kwam
- Geef waarde van alarm door en welk alarm deze knippert op display.
- Uitlezen alarm door PAGE knop 1x indrukken en waarde aflezen bij pagina op het display PEAK. Of Min waarde door 2 x knop in te drukken Minimale waarde O₂.



Waar en wanneer gebruik.

- Op aangeven van bevelvoerder.
- Bij melding Gas lekkage neemt manschap 1 en 2 hem mee
- Bij Ongeval gevaarlijke stoffen. (op aangeven Bevelvoerder)
- Bij Na controle van een pand op aanwezigheid gevaarlijke concentraties van CO en Gas.

Houd rekening dat de explosiegevaarmeter eerst zijn opstart programma moet door lopen alvorens ingezet kan worden.

Uitschakelen/laden SOLARIS

- Druk op de ON/OFF knop gedurende 3 seconden
- Wacht tot solaris zich uitschakeld.
- Plaats hem terug in de oplader

