

Verkorte gebruiksinstructie Solaris en Pomp

Deze korte gebruiksinstructie mag niet beschouwd worden als vervanging voor de bedieningshandleiding die alle technische en veiligheidsvoorschriften omvat.

Inschakelen van de Solaris:

- Om het instrument in te schakelen, drukt u kort op de power ON knop.
- Terwijl het instrument opwarmt, verschijnen alle instelwaarden.
- Zodra het instrument opgewarmd is begint de “ZERO ?” indicator 10 seconden te knipperen.
- Om kleine meetafwijkingen te corrigeren kunt u alleen tijdens het knipperen een FAS (Fresh Air Setup) uitvoeren door op de ON/OFF knop te drukken. Deze functie wordt bewaakt, alleen mogelijk in schone omgevingslucht.

Accuwaarschuwing:

- Wanneer de Solaris naar accuwaarschuwing schakelt, knipperen de accustatus en de “BATT WRN” indicatoren; een alarmsignaal weerklinkt en de alarmlichten knipperen om de 15 seconden.
- De Solaris blijft echter werken tot het instrument uitgeschakeld wordt of tot er te weinig accuspanning is.

Metten van de gasconcentraties:

- De Solaris kan worden uitgerust voor detectie van brandbare gassen (LEL), O₂, CO en H₂S in de atmosfeer.
- Alarmen weerklinken wanneer de concentraties een voorafgesteld alarmniveau bereiken.
- Om het alarm te bevestigen drukt u op de RESET knop.
- **WAARSCHUWING:** Verlaat de zone onmiddellijk wanneer het alarmsignaal weerklinkt.

Bekijken van optionele displays:

- De optionele displays kunnen bekeken worden door op de PAGE knop te drukken om naar volgende pagina te gaan:
 - > Piekwaarden (PEAK)
 - > Minimum meetwaarden (MIN)
 - > Short Term Exposure Limits (STEL)
 - > Time Weighted Average (TWA)
 - > Tijdweergaven (optie datalogging)
 - > Datumweergaven (optie datalogging)

Uitschakelen van de Solaris:

- Druk op de ON/OFF knop en houd die gedurende drie (3) seconden ingedrukt.
- Indien u de ON/OFF knop minder dan 3 seconden ingedrukt houdt, keert het instrument terug naar de meetmodus.

Accu laden:

- Plaats het instrument voorzichtig in de laderhouder.
- De laadmodus wordt aangegeven door de LED kleur.
 - > GROEN: laden is afgerond
 - > ROOD: laden vindt plaats
 - > GEEL: storingsmodus, verwijder het instrument uit de lader.
- OPGEPAST: Vervang of herlaad de Li-Ion accu nooit in een explosiegevaarlijke omgeving.

Gebruik van de Universele Pomp:

- Schroef de pompadapter vast op de Solaris.
- Druk op de POWER ON/OFF knop.
 - > De pomp is gebruiksklaar wanneer de groene LED één keer per seconde flikkert.
- Blokkeer het vrije uiteinde van de monstername leiding of meetsonde.
 - > de motor van de pomp schakelt uit
 - > het akoestisch alarm weerklinkt
 - > de rode LED flikkert.
 - => Indien het alarm niet geactiveerd wordt moet de pomp op lekkage gecontroleerd worden.
- Druk op de POWER ON/OFF knop om het alarm te resetten en de pomp opnieuw te starten.

Uitschakelen Universele Pomp:

- Druk op de POWER ON-OFF knop en houd die gedurende drie (3) seconden ingedrukt.
- De rode LED flakkert, het akoestische alarm weerklinkt en de pomp schakelt uit.

Batterijwaarschuwing Pomp:

- Een batterijwaarschuwing geeft aan dat er nominaal nog 15 minuten bedrijf mogelijk is voordat de batterijen volledig leeg zijn.
- **WAARSCHUWING:** Vervang alkaline batterijen uitsluitend in een niet explosie gevaarlijke omgeving.

VRAGEN?

