

Stroomaggregaat Mitsubishi

THV 1300-36

Kenmerken

- 2x 220 volt
- Max capaciteit 5kVA (5000 Watt)
- Isolatiebewaking



Veiligheid

- Motor nooit in afgesloten of slecht geventileerde ruimte laten lopen
- Vul brandstof nooit bij als motor loopt
- Verricht geen reparaties als motor loopt
- Kabelhaspels of stroomkabels geheel afrollen (warmteopwekking voorkomen)

Algemene werkwijze / volgorde

1. Bepaal totaal af te nemen spanning
2. Motor starten om “warm” te draaien
3. Gereedschappen / verlichting gereedmaken (niet aansluiten)
4. Gereedschappen / verlichting aansluiten
5. Hoofdschakelaar aanzetten

Inzetgereed maken

1. Controleer oliepeil en vul zo nodig bij
2. Controleer brandstofpeil en vul zonodig bij
3. Draai benzinekraantje open (A)
4. Zet “start/stop” knop op “I” (B)



Starten van het aggregaat

1. Start d.m.v. handstarter (C): rode knop (D) gaat branden
2. Gebruik choke (E) zo nodig bij koude motor om starten te bevorderen
3. Als motor regelmatig draait spanning inschakelen



Spanning inschakelen

1. Groene knop (F) indrukken
2. Zodra groene lampje brand staat er spanning op contactdozen. Als schakelaar (G) ingeschakeld is. Hier mee kan je ook de contactdozen spanningsloos maken.



Storingen

<p>➤ Uitvallen aggregaat</p>	<p>Géén brandstof of olie</p>	<p>Brandstof of olie bijvullen</p>	
<p>➤ Overbelasting</p>	<p>Veroorzaakt door afnemen te hoge spanning</p>	<p>Gebruik aantal gereedschappen verminderen en rode knop (D) indrukken of wachten</p>	