

Schoorsteengereedschap

BRB 300-06

Doel

- Blussen van een schoorsteenbrand door het verwijderen van roetaanslag.

Gereedschappen

Haspel met ketting
 Kogel met veegborstel
 Schoorsteenijzer
 Hittebestendige handschoenen
 Ramoneur
 Puntijzer
 Schoorsteenspiegel



Veiligheid

- Verplaats meubels, vloerbedekking etc.
- Gebruik ademlucht, binnen en op dak
- Let op asbestverwerking in kanaal
- Gebruik het veiligheidsharnas in de korf. Sluit de mensen aan op de veiligheidslijnen.
- Let op veilig werken op hoogte, inzet ladderauto noodzaak

Verkennen

- Controleer kanaal op scheuren en/of lekkage
- Traceer vuurhaard
- Zoek naar veegluiken vraag dit ook aan eigenaar pand.
- Controleer, bij houten vloer, overgang naar verdiepingen
- Bekijk materiaal waarvan kanaal is gemaakt
- Bekijk situatie rondom en in allesbrander, open haard
- Maak gebruik van de warmt beeld camera om te controleren en te lokaliseren.

Veegluik op schoorsteen



Veegluik in schoorsteenkanaal

Vorbereiden

- Leg benodigde materiaal binnen handbereik
- Verwijder brandende delen uit open haard c.q. allesbrander en blus deze indien mogelijk buiten af
- Inspecteer kanaal met schoorsteenspiegel
- Plaats opvangbak onder schoorsteenkanaal en sla deken eromheen

Roet- en vuurvrijmaken schoorsteenkanaal

1. 2 brandwachten naar boven met genoemde gereedschappen
2. Laat ramoneur met kogel in schoorsteenkanaal zakken tot signaal bevelvoerder: “ramoneur beneden”
3. Ramoneur blijft steken: met puntijzer verstopping losmaken
4. Ramoneur opnieuw laten zakken; op teken bevelvoerder ruksgewijs naar boven trekken (beneden vuurdelen opvangen en afblussen)
5. Controle kanaal van boven en beneden met zaklantaarn en spiegel, zijn er nog brandende delen dan bovenstaande herhalen
6. Controle buiten zijde kanaal middels warmte beeld camera of er geen brandhaarden meer in de schoorsteen of balklagen zitten.
7. Schoorsteen moet altijd geveegd worden door een erkend bedrijf, tot die tijd mag hij niet gebruikt worden



Warmtebeeld camera als extra hulp