

# Stabilisatie - staBFast *Vrachtwagencabine* THV 1300-09

## Algemeen

2 draagtassen met daarin:

- 3 telescoperbare stempelpoten met gekleurde spanbanden
  - gesloten lengte **1050 mm**
  - volledig geopende lengte **1710 mm**
- 1 verstelbare wig
- 1 haakmes



Toepasbaar op:

- Alle typen personenauto's
- Mpv's
- Busjes
- Vrachtwagencabines

## Fundamenteel beginsel staBFast

- Plaats staBFast tegen het voertuig op hoek van **30 tot 50°**
- Bevestig haak van spanband aan stevig punt laag op voertuig
- Span de spanband op met ratel waardoor driehoek gevormd wordt



## Vrachtwagen op wielen

**Vóór plaatsen stabilisatiepoten eerst bepalen waar reddingsplatform geplaatst moet worden**



1. Plaats 1<sup>e</sup> stabilisatiepoot aan linkerzijde cabine, telescopeer poot maximaal uit en zoek bevestigingspunt voor spitshaak **niet aan cabine !!** trek spanband met ratel licht aan tot deze op spanning is
2. Plaats 2<sup>e</sup> stabilisatiepoot aan rechterzijde cabine en verricht zelfde handelingen als in punt 1 beschreven
3. Plaats 3<sup>e</sup> stabilisatiepoot aan voorzijde cabine en verricht zelfde handelingen als in punt 1 beschreven
4. Trek alle spanbanden aan tot cabine iets uit cabinevering wordt gelicht

**Het gewicht cabine rust nu op stabilisatiepoten en is gestabiliseerd**



## Opletten tijdens gebruik

Controleer bij bevrijden van slachtoffers op:

- Verslappen spanbanden en bevestiging haak aan voertuig
- Verschuiven bovenzijde, voet en wig staBFast