

**Doorslijpmachine (HV-1)****THV 1300-34****Kenmerken**

- STIHL TS 460
- Standaard slijpschijf: **metaal**
- Tevens slijpschijf voor steen aanwezig op HV-1

**Veiligheid**

- gebruik standaarduitrusting, veiligheidsbril en gehoorbescherming
- Scherm slachtoffers af met asbestvrije deken
- Zet blusmiddel in nabijheid
- Controleer omgeving en te slijpen object op:
  - uitstromende ontvlambare vloeistoffen en gassen
  - (be)kleding
  - isolatiemateriaal
- Controleer na afloop op smeulende resten
- Gebruik altijd beschermkap
- Houdt iedereen buiten bereik machine
- Sta stevig op de voeten in goede balans
- Gebruik geen beschadigde schijven
- Ventileer in gesloten ruimten
- Wees bedacht op:
  - loskomende materialen die op schijf kunnen wegketsen
  - op spanning staande materialen

## Starten doorslijpschijf

1. Controleer brandstofpeil
2. Zet machine stevig neer
3. Decompressieklep (4) telkens voor starten indrukken
4. Blokkeerhevel (1) indrukken en tegelijkertijd gashendel (2) indrukken



*Beide hendels ingedrukt houden!*

5. Combischakelaar (3) in stand )o( schuiven en eveneens vasthouden
6. Achtereenvolgens de gashendel, combischakelaar en blokkeerhevel weer loslaten:  
**Startgasstand**



Chokeknop (5) afstellen:

- Bij koude motor in stand )o(
- Bij warme motor tegen richting van pijl in (ook als motor reeds heeft gedraaid maar nog koud is)

7. Starthandgreep (6) langzaam aantrekken tot aanslag en vervolgens krachtig doortrekken



Na eerste ontsteking:

1. chokeknop (5) in tegenovergestelde richting van pijl drukken
2. Zodra motor draait gashendel aantippen zodat combischakelaar (3) in werkstand I springt en motor stationair gaat draaien

## Vervangen schijf

1. Blokkeer as met pen
2. Draai zeskantbout los met combisleutel
3. Verwijder drukring en vervang de schijf

